

木材商品の施工ポイント

湿気・水濡れ 厳禁！

- ◆保管時は通気の良い屋内で保管する
- ◆下地材も全て乾燥材を使用
- ◆モルタル・コンクリートが乾いている
- ◆防湿対策をする
- ◆湿度が悪条件の場合(湿度35%~65%以外) 無垢材施工の再検討をする

日焼け防止対策 必須！

- ◆直射日光があたらないようにする
- ◆長期保管時や施工後は、商品全面をシートで覆い養生する
- ◆日焼け・退色しやすいサモウッドは特に注意

仮並べ 必須！

- ◆節・色味・目合い・材の状態を確認する
- ◆好ましくない部分は取り除くか、目立たない場所に配置してバランスを取る

乱尺張りが 基本！

- ◆自然な張り上がり・無垢材の美しさアップ
- ◆様々な長さの商品の有効活用
- ◆材料の無駄を少なくする

	内装床材		内装材	外装材	ウッドデッキ材		
					サモウッド	餌肥杉	D-TILE
表面仕上げ	無塗装品	塗装品	無塗装品	無塗装品	無塗装品		
防火認定	取得なし	取得なし	取得なし	取得なし	取得なし	取得なし	取得なし
使用可能場所	内部床 ⓧ土足/床暖房 使用不可	内部床 ⓧ土足/床暖房 使用不可	内部壁・内部天井	外部壁	外部	外部	外部
下地	木下地+耐水合板(12mm以上) +床材 ⓧコンクリート・根太直張り不可		木下地 +合板(9mm程度) +内装材	間柱又は構造用合板 +透湿性防水紙 +ヌキ又は胴縁 (通気層工法) +外装材	根太 大引き	根太 大引き	凸凹や 隙間の無い 平らな場所
接着剤	一液型ウレタン樹脂接着剤使用 ⓧ水性接着剤は使用不可 裏面点付け塗布 ⓧサネ部分塗布不可		一液型ウレタン樹脂 接着剤使用 ⓧ水性接着剤は使用不可 裏面点付け塗布 ⓧサネ部分塗布不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
釘	フロー用スクルーネール 又はフローステーブル		釘(ステンレス・ユニクロ) ピンネール又はステーブル (ステンレス・ユニクロ)	ステンスリング釘 釘の長さ=板厚の約3倍 ⓧ鉄・ユニクロ・銅・真鍮釘は 使用不可	ステンスビス ⓧ鉄・ユニクロ・銅・真鍮釘は 使用不可		使用不可
釘打ち方法	オスサネ側から45度の角度で 打ち込み		板面に対し垂直に1本打ち、 又は、メスサネ側からサネ打ち	板面に対し垂直に一本打ち (脳天打ち) ⓧサネ部分に釘打ち不可 △サモウッドは下穴を 開けてから	専用クリップ (溝加工部分に)	板面に対して 垂直打ち (脳天打ち)	使用不可
塗装	使用する塗料メーカー の施工要領に従う ◆自然塗料:施工後 現場塗装可能 ◆ウレタン塗料:施工 前に両面塗装を推奨 ⓧ無塗装に直接 ワックス塗布は不可	必要なし	施工前に表裏両面塗布 (サネ部分を含む)	施工前に表裏両面塗布 (サネ部分を含む)	施工前に 表裏両面 塗布 (サネ部分を 含む)	施工前に 表裏両面 塗布	施工後 塗布可能
養生	ⓧ養生テープの直張り厳禁 △壁際に隙間がないように養生する		ⓧ養生テープの直張り厳禁	ⓧ養生テープの直張り厳禁	ⓧ養生テープの直張り厳禁		
メンテナンス	使用する塗料メーカー の指示に従う ■乾拭き ⓧ水拭き厳禁 ⓧポリッシャー (自動床洗浄機)・ スチームクリーナーの 使用不可	■乾拭き ⓧ水拭き厳禁 ⓧポリッシャー (自動床洗浄機)・ スチームクリーナーの 使用不可	使用する塗料メーカーの 指示に従う	使用する塗料メーカーの 指示に従う	使用する塗料メーカーの指示に従う		